

Montage BASIC ÖKO



Randdämmstreifen auslegen und Rahmenhölzer auf sauberen, tragfähigen Untergrund verlegen.



In einer Ecke mit Kopfelementen beginnen.



Die mit Wärmeleitblechen aus Aluminium versehenen Heizelemente vollflächig im Raum auslegen.



Nach Bedarf die Heizelemente zwischen den Wärmeleitblechen zuschneiden. Niemals Aluminiumbleche schneiden!



Individuelle Rohrführungen werden mit einer Oberfräse erstellt. Verwendung eines Staubsaugers ist empfehlenswert.



Das Rohr fest in die Rohrführungen eindrücken.



Systemrohr in einem großen Bogen von oben spannungsfrei in die Rillen drücken. Maximale Heizkreislänge 100 m.



Kopfelemente mit Aluminiumblechen versehen, so dass diese flächig mit diesen verdeckt sind.



Bis zur Verlegung der Lastverteilschicht oder des Bodenbelags Laufwege, z.B. mit Dämmplatten, vor Stauchung schützen. Es kann direkt weiter gearbeitet werden.